

GENTA


Architectural Hardware



17B

Equipped with TUYA Lock Smart Home System

Được trang bị hệ thống khóa thông minh TUYA



-  **Passage Mode**
Chế độ tự do ra vào
-  **Electronic Reverse Lock**
Chống bẻ ngược khóa
-  **Low Battery Alarm**
Thông báo khi pin yếu
-  **Unlocking Record**
Ghi lại các lần mở khóa
-  **Member Management**
Quản lý thành viên
-  **Auto Lock Off**
Có thể tắt chế độ tự động khóa
-  **APP Unlock**
Mở khóa bằng APP

4-in-1 Unlock Ways


4 cách mở khóa



Fingerprint
Vân tay




APP
APP



Key
Chìa khóa



IC Card
Thẻ IC





CHARGING POWER SUPPLY *NGUỒN ĐIỆN SẠC*

Support USB TYPE-C interface
of conventional data line

*Có thể dùng đầu sạc TYPE-C để
sạc tay nắm*





FPC Fingerprint Reader

Cảm biến vân tay FPC

Multi-dimensional acquisition and anti-copying with military-grade collectors

Hệ thống vân tay sử dụng công nghệ thu thập đa chiều và chống sao chép đạt tiêu chuẩn quân đội (chính xác và đáng tin cậy)



COLOR OPTIONAL TÙY CHỌN MÀU SẮC

A variety of colors are available to match various scenes
Có nhiều màu sắc phù hợp với nhiều không gian



Black
Màu đen



Silver
Màu bạc




Gray
Màu xám

SPECIFICATION

CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN







Item model number <i>Số hiệu model</i>	FP-17B
Color <i>Màu sắc</i>	Black/Silver/Gray <i>Đen/Bạc/Xám</i>
Material <i>Chất liệu</i>	Aluminum-magnesium alloy <i>Hợp kim nhôm - magie</i>
Surface Treatment <i>Xử lý bề mặt</i>	Anodized <i>Mạ anode</i>
App Support <i>Ứng dụng được kết nối</i>	TUYA
Door Thickness <i>Độ dày cửa</i>	35mm - 55mm
Door Type <i>Loại cửa</i>	Wooden/Metal/Glass door etc <i>Cửa gỗ/Cửa kim loại/Cửa kính...</i>
Lock Body <i>Thân khóa</i>	Backset <i>Khoảng lùi tùy thuộc và kích thước của thân khóa</i>
Power Supply <i>Bộ cấp nguồn</i>	2 built-in 3.7V lithium batteries <i>Tích hợp 2 pin lithium 3.7V</i>
Back Power Supply <i>Cổng sạc</i>	USB Type C
Fingerprint Recognition <i>Nhận diện vân tay</i>	Semiconductor recognition <i>Cảm biến bán dẫn</i>
Emergency Key <i>Khóa khẩn cấp</i>	2
Fingerprint Capacity <i>Số lượng vân tay</i>	100
Passcode Capacity <i>Số lượng mã pin</i>	\
IC Card Capacity <i>Số lượng thẻ</i>	200
Unlock Mode <i>Chế độ mở khóa</i>	Fingerprint/APP/Key/IC Card <i>Vân tay/APP/Chìa/Thẻ IC</i>

Hướng dẫn kết nối, sử dụng tay nắm vân tay 17B





Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản

- Vào App Store (iPhone) hoặc CH Play (Android)
- Tìm **TUYA SMART** và tải về.
- Mở ứng dụng, chọn **“Đăng ký”** để tạo tài khoản mới







Bước 2: Kết nối thiết bị

- Bật **Bluetooth** và **internet**.
- Mở TUYA SMART, nhấn dấu “+” chọn “**Add Device**”.
- Chạm nút vân tay trên tay nắm để kích hoạt.
- Chọn **tên thiết bị** khi hiện ra để kết nối.




Bước 3: Đăng ký vân tay

- Vào “**Member Manager**”
- Chọn **Admin** (quản lý chính) hoặc **Người share**.
- Nhấn “**Add**” để thêm vân tay mới.



Bước 4: Mở khóa bằng vân tay hoặc điện thoại



- Chạm vân tay vào cảm biến để mở cửa.
- Hoặc mở/ khóa từ xa qua app TUYA SMART bằng cách vuốt phải/trái trên giao diện home.



Hướng dẫn thay đổi mức độ bảo mật của khóa

1. Chế độ bình thường

- Ai cũng có thể mở cửa mà không cần vân tay hay thẻ, chỉ cần xoay tay nắm.
- Tắt hết các chế độ bảo mật trong cài đặt.




2. Chế độ Auto Lock (Khóa Tự Động)


Chế độ Auto Lock chỉ cho phép mở cửa bằng vân tay đã đăng ký hoặc thẻ từ đã cấp. Sau khi cửa được đóng, khóa sẽ tự động khóa lại.

Cách bật:

- Cách 1: Bật trong app TUYA SMART, chọn **“More”**, tích vào **“Auto Lock”**
- Cách 2: Ấn nút hình khóa dưới tay nắm ngoài mỗi khi đóng cửa.



Cách 1



Cách 2




3. Chế độ Electric Anti-Lock


Chỉ vân tay admin mới mở được. Lý tưởng khi cần riêng tư, vắng nhà lâu hoặc ban đêm.

Cách bật:

- Cách 1: Bật trong app TUYA SMART, chọn “**More**”, tích vào “**Electric Anti-Lock**”
- Cách 2: Xoay núm khóa phía trong sang phải (hình khóa) để kích hoạt..



Cách 1



Cách 2

